



— DESCRICÃO TEXTUAL —  
TEXTUAL DESCRIPTION

- 1 - TRNS ANISE: Manter QDM 049 SAT até NDB Santos. Curvar à esquerda, QDR 002 SAT até ILSOR. Então,...
- 2 - TRNS VUKIK: Manter QDM 278 SAT até TOGES. Curvar à direita, RDL 135 CGO até ILSOR. Então,...

... manter o QDR 002 SAT até KOVLA. Curvar à esquerda, QDR 273 TBE até MARPU. Completar procedimento autorizado pelo ATC, ou na proa 300 aguardar vetoração para a aproximação final.

- 1 - ANISE TRNS: *Maintain 049 SAT QDM to Santos NDB. Turn left, 002 SAT QDR to ILSOR. Then, ...*
- 2 - VUKIK TRNS: *Maintain 278 SAT QDM to TOGES. Turn right, 135 CGO RDL to ILSOR. Then, ...*

... *maintain SAT QDR 002 to KOVLA. Turn left, TBE QDR 273 to MARPU. Complete procedure authorized by ATC or, on heading 300, expect vectors to final approach.*

— FALHA DE COMUNICAÇÃO —  
COMMUNICATION FAILURE

Complete chegada até MARPU e execute procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetoração na proa 300, manter esta proa, altitude MNM 7000', até 28 NM VOR/DME BCO. Curvar à esquerda, interceptar o QDM 134 PER até o NDB Perus. Então, manter o QDR 140 PER para interceptar a aproximação final.

*Complete arrival to MARPU and execute procedure authorized by ATC. Or, if under vectoring on heading 300, maintain heading 300, MNM altitude 7000', until BCO VOR/DME 28 NM. Turn left, intercept PER QDM 134 to Perus NDB. Then, maintain PER QDR 140 to intercept final approach.*